

Spanish

D-125

Salon Plus

Empleo:

Para la desinfección de superficies rígidas, no porosas en sala de ejercicios, gabinetes de tatuajes, salas de gimnasia, gimnasios, gabinetes de bronceado, salones de masaje y cosmética, salones para tratamientos de cabellos y de uñas, en barcos cruceros, salones de peluquería y maquillaje, salones de belleza, en salones con fuentes minerales, baños de duchas y cabinas de ducha. Para la desinfección de superficies rígidas no porosas, como por ej. mesas de trabajo, suelos, muebles, camas, vehículos de transporte, mesas de instrumentos e instalaciones similares. Destruye una amplia gama de bacterias y de virus enquistados o no enquistados (HIV-1, HHV y HCV incluidos). Cloruro de amonio de alchldimetilbenceno: 23,77 g/L. Cloruro de amonio de alchldimetilbenceno: 23,77 g/L <5% tensoactivos no iónicos, etilendiamino tetraacetato (EDTA) y sus sales, tensoactivos catiónicos.

Mezclado y utilización de diluciones:

Vierta 1,6% ó 80 ml. del D-125 en 5 litros de agua. (1:64). Elimine primero la suciedad basta o la inmundicia. En el caso de áreas muy sucias es necesario realizar una limpieza previa. Deje actuar la solución sobre todas las superficies mojadas durante 10 minutos. Dejar que se seque al aire. Preparar una nueva solución para cada limpieza.

Almacenamiento y eliminación:

No guardarlo en el lugar donde se utiliza. Evite el crespado y efecto sobre paredes. Concentrado líquido. Almacenarlo en los recipientes originales cerrados en un sitio oscuro, fresco pero sin peligro de heladas. La aplicabilidad en el caso de almacenamiento asciende a 12 meses si no ha sido abierto. Si el producto se congela, dejarlo descongelar a temperatura ambiente y sacudirlo ligeramente para que los diferentes componentes vuelvan a mezclarse. Almacenarlo en sitios cerrados, colocándolo en lugares donde no haya peligro de ser afectado por otros productos biológicos, fertilizantes, comestibles y forrajes. Los niños no debieran tener acceso a los depósitos de almacenamiento cerrados con llave.

No contamine ni el agua, ni comestibles ni forrajes al almacenarlo o al eliminarlo. No vierta ningún líquido que contenga este producto en lagos, arroyos, lagunas, desembocaduras de ríos, océanos u otras aguas. No vierta ningún líquido que contenga este producto en cloacas/canalizaciones sin haber informado antes a la autoridad competente para la evacuación de aguas. No utilice de nuevo los recipientes vacíos.

Efectividad:

La efectividad fue demostrada en el caso de organismos comunes con 5% de suciedad orgánica del suelo con 400 PPM de agua calcárea; salvo que en la etiqueta se indique otra cosa.

Los organismos más importantes sobre los que el producto hace efecto*:

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, Enterococcus hirae, Trichophyton mentagrophytes (hongos patógenos) HIV-1 (AIDS Virus), Coronavirus humano * ensayado en una solución sérica orgánica del 98 % en 400 ppm de agua calcárea. Influenza A / Brazil Virus, Measles Virus, Herpes Simplex type 1 Virus, Herpes Simplex type 2 Virus, Human Hepatitis B Virus, Hepatitis C Virus *En 98 % de carga en el suelo y 791 ppm de agua calcárea fue demostrado un efecto en el interin de 10 minutos contra las bacterias que producen las infecciones de estafilococos aureus y salmonelas.

Tipos de producto (PT): 02



Irritante

Irrita los ojos. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lávase inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las

precauciones posibles. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.

Microgen-Europe B.V.,
Rokin 55, NL-1012 KK Amsterdam.
Tel.: +31 205 214 - 777,
Fax: +31 205 214 - 888

Número de lote:

0,5 I



MICROGEN-EUROPE BV

Disinfectant Products, Redefining Clean



PANTONE
259c



PANTONE
2602c

