

Portuguese

D-125 Salon Plus

Utilização:

Desinfecção de superfícies duras e não porosas em recintos de treino, salões de tatuagens, salas de ginástica, ginásios, estúdios solares, salões de massagem/tratamento facial, estúdios de cabeleireiro/manicura, em navios de cruzeiros, salões de cabeleireiro/beleza, salões de beleza, clubes de saúde, em fontes de águas minerais, recintos de duche e cabinas de duche. Desinfecção de superfícies duras e não porosas, como p. ex. mesas de trabalho, pavimentos, móveis, camas, veículos de transporte, mesas de utensílios e dispositivos semelhantes. Mata um amplo espectro de bactérias e vírus capsulados e não capsulados (incluindo HIV-1, HHBV e HCV). Cloreto de amónio de alquildimetilbenzeno: 23,77 g/l. Cloreto de amónio de alquildimetilbenzeno: 23,77 g/l. <5% tensoactivos não-iónicos, EDTA e respectivos sais, tensoactivos catiónicos

Mistura e utilização de diluições:

Deite 1,6 % ou 80 ml de D-125 em 5 litros de água. (1:64). Remova a sujidade ou o lixo maior. Em áreas com sujidade grosseira é necessário efectuar uma limpeza prévia. Deixe a solução actuar durante dez minutos sobre todas as superfícies humedecidas. Deixe secar ao ar. Use uma solução nova para cada limpeza.

Armazenagem e eliminação:

Não armazenar no local. Evitar que encrespe e actue em paredes. Concentrado líquido. Armazenagem nos recipientes originais fechados num lugar sem geada, fresco e escuro. A possibilidade de utilização quando o produto é armazenado não aberto equivale a doze meses. Se o produto congelar, deixar descongelar à temperatura ambiente e agitar ligeiramente para provocar novamente a mistura dos componentes individuais. Em recintos fechados, armazenar em zonas onde se evita uma influência de outros produtos biológicos, fertilizantes, produtos alimentícios e alimentos para animais. Os recintos de armazenagem fechados não devem ser acessíveis para crianças.

Não suje água, produtos alimentícios ou alimentos para animais com a armazenagem ou a eliminação. Não descarregue líquidos que contenham este produto em lagos, ribeiros, lagoas, estuários, oceanos ou outras águas. Não descarregue líquidos que contenham este produto em canos de esgotos sem informar previamente os serviços oficiais responsáveis pela eliminação e o tratamento de esgotos. Não volte a usar os recipientes vazios.

Eficácia:

A eficácia foi demonstrada em organismos usuais com 5 % de sujidade orgânica no pavimento com 400 PPM de água calcária, a não ser que na etiqueta haja outra indicação.

Os organismos mais importantes sobre os quais o produto actua*:

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, Enterococcus hirae, Trichophyton mentagrophytes (fungos patogénicos), HIV-1 (AIDS Vírus), Vírus corona humano * Testado numa solução de soro orgânica de 98 % em 400 ppm de água calcária, Influenza A / Brazil Vírus, Measles Vírus Herpes Simplex type 1 Vírus, Herpes Simplex type 2 Vírus, Human Hepatitis B Vírus, Hepatitis C Vírus. * Em 98 % de carga no pavimento e 791 ppm de água calcária foi demonstrada uma actuação dentro de dez minutos contra estafilococos, que provocam aureus e salmonelas.

Tipos de produtos (PT): 02



Irritante

Irritante para os olhos. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista. Não se desfazer deste produto e do seu recipiente sem

tomar as precauções de segurança devidas. Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.

Microgen-Europe B.V.,
Rokin 55, NL-1012 KK Amsterdam.
Tel.: +31 205 214 – 777,
Fax: +31 205 214 – 888

Número do lote:

0,5 I



MICROGEN-EUROPE BV

Disinfectant Products, Redefining Clean



PANTONE
259c



PANTONE
2602c

